

Link do produktu: <https://lancuchy.net/przetyczka-rolnicza-6mm-z-kolkiem-p-248.html>

Przetyczka rolnicza 6mm z kółkiem

Cena brutto	2,08 zł
Cena netto	1,69 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PR6
Kod EAN	5903347021255
Producent	6

Opis produktu

Przetyczka rolnicza 6mm z kółkiem

Opis:

Przetyczka rolnicza 6 mm z kółkiem XL-TOOLS to stalowy element zabezpieczający do sworzni i otworów montażowych, ułatwiający szybkie i wielokrotne blokowanie połączeń bez użycia narzędzi. Rozwiązanie uniwersalne do maszyn rolniczych, przemysłowych i transportowych, sprawdza się jako zawlecza/zatyczka belki i zabezpieczenie sworzniowe w miejscach wymagających szybkiego montażu i demontażu. Pierścień o dużej średnicy poprawia chwyt i przyspiesza obsługę także w rękawicach roboczych, co ogranicza przestoje i ułatwia regulację.

Korzyści z zastosowania obejmują prosty montaż, powtarzalne użycie oraz stabilne trzymanie sworznia o średnicy 6 mm. XL-TOOLS oferuje spójny wymiar bolca i oczka, dzięki czemu element łatwo dopasowuje się do typowych otworów konstrukcyjnych w belkach, łącznikach, cięgłach i uchwytach roboczych.

Bezpieczeństwo użytkowania: element stalowy może mieć ostre krawędzie oraz stwarzać ryzyko przycięcia palców podczas zapinania/odpinania pierścienia. Montaż i demontaż powinien odbywać się wyłącznie na unieruchomionych i wyłączonych maszynach, z zastosowaniem rękawic roboczych. Przetyczka nie jest sprzętem do podnoszenia ani do asekuracji ludzi. Przed pracą należy sprawdzić pełne napięcie oraz stan zużycia/odkształcenia; zużyte lub zdeformowane elementy należy wymienić. Nie używać, jeśli średnica otworu lub sworznia nie odpowiada wymiarowi 6 mm.

Wymiary:

- Grubość (średnica) bolca: 6 mm
- Długość bolca: 45 mm
- Średnica kółka (oczka): 43 mm

Cechy:

- Uniwersalna przetyczka/zawlecza rolnicza XL-TOOLS z kółkiem do szybkiego zabezpieczania sworzni.
- Wielokrotnego użytku; prosty montaż i demontaż bez narzędzi.
- Stalowa konstrukcja zapewniająca solidne trzymanie sworznia w otworze.
- Duży pierścień ułatwiający chwyt i operowanie, także w rękawicach.
- Stabilizacja połączenia i ograniczenie ryzyka przypadkowego wysunięcia sworznia.
- Kompatybilność z typowymi otworami w belkach, uchwytach, łącznikach i osprzęcie maszyn rolniczych.
- Rozwiązanie ekonomiczne i szybkie – skraca czas regulacji oraz przebrojeń.

Parametry:

- Kod Produktu: PR6
- Marka: XL-TOOLS
- Producent: XL-TOOLS Poland
- Waga produktu: 0,024 kg
- Jednostka miary: szt
- Kod Kreskowy EAN13: 5903347021255
- Pozostałe parametry:
 - Materiał: stal
 - Typ elementu: przetyczka/zawlecza z kółkiem
 - Przeznaczenie: sworznie i otwory pod 6 mm

- Zastosowanie: zabezpieczenie sworzniowe, zatyczka belki

Zastosowanie:

- Maszyny rolnicze: zabezpieczenie sworzni w belkach, osprzęcie, ciągłach, łącznikach i elementach regulacyjnych.
- Aplikacje przemysłowe i warsztatowe: szybkie blokowanie elementów ruchomych, pinów i trzpieni w stojakach, mocowaniach i uchwytach.
- Transport i przyczepy: dodatkowe zabezpieczenie połączeń z pinami przed wibracjami.

Przykładowe problemy rozwiązywane przez produkt: wypinanie się sworznia wskutek drgań, czasochłonne przezbrajanie bez narzędzi, potrzeba częstych regulacji długości/położenia elementu roboczego, konieczność szybkiego i pewnego zabezpieczenia otworu w belce.

Kompaktowy format i spójne wymiary sprawiają, że przetyczka rolnicza XL-TOOLS 6 mm z kółkiem to praktyczne zabezpieczenie do codziennego użytku w gospodarstwie i w przemyśle. Stalowa konstrukcja i prostota działania przekładają się na niezawodność, a pierścień o dużej średnicy przyspiesza obsługę i poprawia ergonomię.

Instrukcja użytkowania:

- 1) Dobór: należy stosować do sworzni i otworów przewidzianych na średnicę 6 mm oraz dopasować długość roboczą 45 mm do grubości elementów.
- 2) Montaż: wsunąć bolec przetyczki przez otwór wraz ze sworzniem, a następnie obrócić i docisnąć kółko tak, aby bezpiecznie zablokowało bolce na miejscu.
- 3) Kontrola: sprawdzić, czy kółko jest całkowicie dociśnięte i przetyczka nie ma luzu roboczego; skontrolować, czy element nie jest wygięty lub pęknięty.
- 4) Demontaż: odchylić kółko, wysunąć bolec i wyjąć przetyczkę.
- 5) Utrzymanie: okresowo kontrolować zużycie i odkształcenia; w razie korozji lub deformacji wymienić na nową; przechowywać w suchym miejscu.